

1. 전원의 On/Off

- 1) On : POWER 스위치를 앞으로 당기면 디스플레이가 점등되며 "Please Wait"이라는 문구 후에 Home 메뉴의 화면이 표시됩니다.
- 2) Off : 전원을 켤때와 마찬가지로 POWER 스위치를 당기면 "Save Settings and Shut Down?" (저장 후 전원을 끄시겠습니까?) 라는 문구가 표시 됩니다.
Select 버튼을 누르면 저장 후 종료하게 되며, Select 대신 Cancel 버튼을 누르면 종료가 취소 됩니다.
* POWER 스위치를 7초 이상 당기고 있으면 강제 종료 됩니다.

2. CF카드의 SET

- 1) CF카드는 전원의 On/Off의 상태와 상관 없이 언제든지 카드를 삽입할 수 있습니다.
* 카드를 빼 낼 때에는 전원을 'Off' 하거나 'Unmount' 해주세요.
* Unmount : Menu - Unmount Media

3. Bit/Sample rate 설정

- 1) Menu - Project Menu - Settings - Sample Width (또는 Sample rate)에서 다이얼을 돌려 원하는 값에 위치 한 후 Select.

4. Input Source, Channel 선택

- 1) Menu - Project Menu - Settings - Channels (또는 Input Source)에서 다이얼을 돌려 원하는 값에 위치 한 후 Select.
* Input Source : Analog / Mic 또는 S/PDIF 중 선택
* Channels : Mono Left, Mono Right, Mono Summed, Stereo 중 선택

5. 프로젝트의 생성 및 불러오기

- 1) 프로젝트 생성 : Menu - Change/New Project에서 'Creat New Project'를 선택
- 2) 프로젝트 불러오기 : Menu - Change/New Project에서 이미 저장 된 프로젝트에 위치한 후 Load project를 선택 (Delete를 선택하면 프로젝트가 삭제 됩니다.)

6. 녹음 (기본 설정에서)

- 1) Rec 버튼 : 누름과 동시에 녹음이 시작 됩니다.
- 2) Pause + Rec : 녹음 대기 상태입니다. Play 버튼을 누르면 녹음이 시작 됩니다.
* 오토 알펜트 모드에서는 파일의 마지막 위치에서부터 녹음이 시작 됩니다.
* 정지 위치부터 녹음을 하고 싶다면 오토 알펜트 모드를 Off로 놓아 주세요.

7. 재생


- 1) Play 버튼을 누르면 현재 위치에서 재생이 시작 됩니다.
(HD-P2는 24시간 단위로 시간을 관리하고 있어 00:00:00:00에서 23:59:59:99까지 재생합니다.)
- 2) Stop + Rew : 처음 위치로 돌아갑니다.
- 3) Stop + F FWD : 녹음 종료 위치로 돌아갑니다.

8. HD-P2와 컴퓨터의 연결 및 해제

: HD-P2는 FireWire(IEEE-1394) 케이블을 이용해 컴퓨터와 연결하여 자료를 전송 하거나 받을 수 있습니다.

- 1) 연결 : FireWire(IEEE-1394) 케이블을 HD-P2 본체와 컴퓨터에 연결
(Windows 2000/XP, Mac OS X 에서 드라이버, 소프트웨어 설치 없이 자동 인식)
Menu - Firewire Dock (케이블 연결 시 활성화 됨) 선택

"DOCKED! Do Not Disconnect FireWire"라는 문구가 표시됩니다. 케이블의 연결을 끊지 마세요.

- 2) 연결 해제(Windows에서 사용 시) : 오른쪽 하단의 아이콘  을 오른쪽 클릭하여



‘하드웨어 안전하게 제거’를 선택합니다. ‘하드웨어 안전하게 제거’라는 창이 뜨면 ‘중지’를 눌러 제거 합니다. HD-P2는 자동으로 재 부팅 됩니다. 케이블을 분리

합니다. (Mac에서는 HD-P2 아이콘을 휴지통에 옮겨놓으면 연결 해제 됩니다.)